

Nolljustering av Stathmos 3070

1. Anslut alla kablar, spänningsaggregat och vågkabeln.
2. Starta upp instrumentet genom att trycka på knappen Units.
3. Håll in knapparna Units och *f* samtidigt i cirka två sekunder. Efter en kort stund står det "Build" i displayen.
4. Tryck ZERO två gånger. "Cal" visas i displayen.
5. Tryck TARE en gång. "Zero" visas i displayen.
6. Tryck Select en gång. Nu skall det stå en eller flera blinkande siffror följt med kg i displayen.
7. Se till att vågen är obelastad (mycket viktigt!). Tryck *f* en gång. "Z.in P" visas i displayen och efter en kort stund försvinner det. Displayen visar 0.000 (blinkande).
8. Tryck ZERO åtta gånger eller tills det står "–End–" i displayen.
9. Tryck *f* en gång. "Saving" visas i displayen och instrumentet startar om på nytt och är klart för att användas.

Viktjustering

1. Anslut alla kablar, spänningsaggregat och vågkabel.
2. Starta upp instrumentet genom att trycka på knappen Units.
3. Håll in knapparna Units och *f* samtidigt i cirka två sekunder. Efter en kort stund står det "Build" i displayen.
4. Tryck ZERO två gånger. "Cal" visas i displayen
5. Tryck TARE två gånger, displayen visar "SPAN".
6. Tryck på Select "CLr.L N" visas i displayen, tryck select då blir N till Y och tryck på F.
7. Värdet "0.000" blinkar nu i displayen.
8. Tryck Select igen, displayen visar tidigare valt kalibreringsvärde. Troligen 0015.000, annars ställs önskat värde in enligt följande. För att ändra värde ställs varje siffra in för sig.
9. Byt blinkande siffra med knappen Select och ändra värde med PRINT knappen.
10. Ställ på en vikt med motsvarande värde i vikt på vågen, ex. 15.000kg.
11. Tryck *f*, vågen visar nu "S.in P", och ställer sig på kalibrerat värde som blinkar.
12. Vågen är nu viktjusterad.
13. Tryck ZERO 8 gånger tills displayen visar "–END–" tryck då *f* knappen för att spara inställda värden. "Saving" visas i displayen och vågen startar om.

TILLQUIST

An ADDVise Group Company

ADDVISE TILLQUIST AB

BOX 27047. 102 51 STOCKHOLM

EMAIL: VAGTEKNIK@TILLQUIST.SE

TEL: 08-479 39 00 | WWW.TILLQUIST.SE

Byte av utskriftsprotokoll

OBS! DETTA ÄR FÖRINSTÄLLT ENLIGT KUNDENS SPECIFICATION.

Stathmos våginstrument 3070 har cirka 25 olika kommunikationsprotokoll som kan väljas via displayens tangentbord.

1. Anslut alla kablar, spänningsaggregat och vågkabel.
2. Starta upp instrumentet genom att trycka på knappen Units.
3. Håll in knappen Units och *f* samtidigt i cirka två sekunder. Efter en kort stund står det "Build" i displayen.
4. Tryck ZERO fyra gånger. "Serial" visas i displayen.
5. Tryck TARE en gång. "Type" visas i displayen.
6. Tryck Select en gång. "P XX" visas i displayen.
7. Ändra till önskat protokoll med knappen PRINT.
8. Se översättningstabell och vilket protokoll som du vill använda.
9. Tryck *f* för val av protokoll ex. P13.
10. Kontrollera övriga parametrar genom att trycka TARE, "Baud" visas i displayen.
11. Tryck Select 1 gång, i displayen visas nu den baudrate vågen är inställd på.
12. För att ändra detta tryck PRINT, för att välja baudrate tryck *f*.
13. "Baud" visas i display, tryck TARA.
14. "Bits" visas i display, tryck Select.
15. Välj parameter för önskat protokoll ex. 13=N81-, Tryck *f*.
16. Vågen är nu uppdaterad med nytt protokoll.
17. Tryck ZERO tills "End" visas, bekräfta med *f*.
18. Vågen startar om, för att sedan visa 0.000 kg.



TILLQUIST

An ADDVISE Group Company

ADDVISE TILLQUIST AB

BOX 27047, 102 51 STOCKHOLM

EMAIL: VAGTEKNIK@TILLQUIST.SE

TEL: 08-479 39 00 | WWW.TILLQUIST.SE